

STORMGUARD®

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Updated: 3/18



*Quality You Can Trust...From
North America's Largest Roofing Manufacturer!™*

STORMGUARD® INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

BARRERA CONTRA GOTERAS CON SUPERFICIE DE PELÍCULA

La Barrera contra goteras con superficie de película StormGuard® se puede aplicar directamente sobre madera terciada, OSB (madera aglomerada orientada), planchas de madera (con bordes no biselados), concreto, mampostería o superficies de Loadmaster. La Barrera contra goteras con superficie de película StormGuard® se debe cubrir con el revestimiento primario de techo tan pronto como sea posible después de la instalación. Hacer clavado de soporte cada 18" (457 mm) en el borde del orillo.

Nota: La apariencia de la superficie de película puede cambiar durante este periodo y esto no afectará el rendimiento de este producto.

Advertencia: No todos los materiales del edificio están diseñados para estar en contacto entre sí. Puede producirse reblandecimiento, movimiento o humectación del componente del asfalto a causa de barreras contra goteras que sean incompatibles, lo cual puede provocar la tinción de la imposta, las alcantarillas y el exterior de los edificios. **GAF no es responsable de ningún daño provocado por la incompatibilidad con cualquier barrera contra goteras no fabricada por GAF.** Consulte es.gaf.com para obtener más información sobre compatibilidad.

Preparación De la Cubierta

Nueva construcción: Barra la suciedad y los residuos de la cubierta del techo.

Volver a techar: Después de quitar las tejas o el techo de metal existente, los fieltros de techos, clavos y sujetadores del área a cubrir con Barrera contra goteras con superficie de película StormGuard®, reemplace el revestimiento dañado por el agua y barra la cubierta del techo completamente. No se requiere imprimación para adherir a las superficies de madera. Las superficies de concreto y mampostería deben ser imprimadas con Matrix™ 307 u otro imprimador ASTM D41 previamente a la aplicación de la Barrera contra goteras.

Advertencia: Las Barreras contra goteras de GAF pueden utilizarse en sustratos de madera secados al horno. Deben tomarse precauciones al aplicarse barreras contra goteras directamente en cubiertas de techo de tabloncillos de madera debido a las altas concentraciones de resina o "brea" que pueden desprenderse de los tabloncillos de madera de forma natural, especialmente de maderas blandas nuevas (p. ej., pino, abeto, alerce o abeto de Douglas). Como consecuencia, el contacto directo de la barrera contra goteras y los tabloncillos de madera pueden provocar el deterioro de la barrera contra goteras. Puede producirse reblandecimiento, movimiento

o humectación del componente del asfalto, lo cual puede provocar la tinción de la imposta, las alcantarillas y el exterior de los edificios. **GAF no es responsable de ningún daño provocado por la incompatibilidad de los materiales.**

Condiciones Meteorológicas

Aplique Barrera contra goteras con superficie de película StormGuard® cuando la cubierta esté SECA y la temperatura del aire se encuentre entre 45°F y 120°F (7°C y 49°C).

Valles, Cumbres Y Bordes

1. Corte la Barrera contra goteras con superficie de película StormGuard® en longitudes de 10' – 20' (3.05 m – 6.10 m).
2. Comenzando en la parte inferior del valle, centre la Barrera contra goteras en el valle extendiéndola a ras a el borde de goteo.
3. Pliegue la Barrera contra goteras por la mitad y quite el ancho de una mitad de la película separadora.
4. Pliegue la Barrera contra goteras en su lugar, teniendo especial cuidado de adherir a cualquier sustrato existente. Tenga precaución para mantener recta la lamina a fin de evitar las arrugas. Presione Barrera contra goteras desde el medio primero antes de trabajar hacia el borde para eliminar las burbujas.
5. Doble la otra mitad de la Barrera contra goteras con superficie de película StormGuard® en el otro lado de la junta y retire la película de liberación. Repita el paso 4.
6. Continúe hasta el valle, traslapando las láminas previas de Barrera contra goteras un mínimo de 6" (152 mm). Asegúrese que la Barrera contra goteras se extienda más allá del pico del valle.

Aleros E Inclinaciones

1. Instale un borde de goteo si se requiere. En el alero, instale el borde de goteo antes de instalar Barrera contra goteras con superficie de película StormGuard®. En la inclinación, instale Barrera contra goteras con superficie de película StormGuard® antes de instalar el borde de goteo.
2. Precorte el rollo de Barrera contra goteras en longitudes de 10'–20' (3.05 m – 6.10 m). Tenga precaución para mantener recta la lamina a fin de evitar las arrugas.
3. Alinee la Barrera contra goteras con superficie de película StormGuard® a ras a el borde de goteo. El borde del orillo

(continuo)



[Visite es.gaf.com](http://es.gaf.com)

¡Calidad en la que puedes confiar. . . la del fabricante de techos más grande de Norteamérica!™

STORMGUARD® INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

BARRERA CONTRA GOTERAS CON SUPERFICIE DE PELÍCULA

debe estar en el lado superior del techo. En los aleros, el borde del orillo debe estar en el interior de la cubierta.

- Quite la parte superior de la película separadora y deje que la Barrera contra goteras se enrolle hacia abajo hacia el borde del techo. Posicione sin ampollas o arrugas.
- Después de posicionar la mitad superior de la lámina, adhiera esta porción al sustrato.
- Tire de la Barrera contra goteras hacia arriba y quite la mitad restante de la película separadora y adhiera bien como antes.
- Continuando a través del techo, instale la siguiente y cualquier lámina subsiguiente de Barrera contra goteras con superficie de película StormGuard® de la misma manera. Las láminas adyacentes deben instalarse con un solape del extremo de 6" (152 mm). Después de instalar la Barrera contra goteras, enrolle firmemente el solape del extremo con un rodillo manual para asegurar una costura segura.
- Instale hacia el techo a un punto por lo menos 24" (610 mm) pasando la pared interior caliente.
- Si se requiere una hilada adicional de Barrera contra goteras, se debe superponerse a la primera hilada de Barrera contra goteras con superficie de película StormGuard® por lo menos 3" (76 mm). Esta área de solape debe estar enrollada firmemente con la mano para asegurar una unión impermeable. Cuando aplique la Barrera contra goteras en longitudes más cortas, quite película separadora del rollo y luego tire del inclinómetro de la lámina en forma recta antes de alinearla sobre el techo.
- Continúe, traslapando las hojas anteriores de Barrera contra goteras con superficie de película StormGuard® un mínimo de 6" (152 mm).

NOTA: Para instrucciones sobre cobertura de la cubierta completa o actualizaciones de productos/instalación, visite es.gaf.com.

Aplicación De Techos De Metal

La Barrera contra goteras con superficie de película StormGuard® tiene una clasificación para altas temperaturas de 250 °F (121 °C) y es adecuada para usarse con la mayoría de los sistemas de techos de metal. Para conocer sobre las aplicaciones bajo cobre y zinc o para otros sistemas aprobados de techos no asfálticos, comuníquese con el Servicio técnico de GAF al 1-800-ROOF-411.

Remoción De Película Separadora

Para mejorar la liberación en climas cálidos, voltee la Barrera contra goteras de modo que el lado blanco de la película de liberación quede hacia arriba y el lado gris de la superficie de tránsito esté boca abajo, contra la cubierta del techo. Antes de retirar la película de liberación en climas fríos, el lado gris de la superficie de tránsito del producto debe estar hacia arriba.

Advertencia De Seguridad

Muchas actividades de construcción de techos son peligrosas. Tenga la precaución de cumplir con todos los requisitos de seguridad apropiados. **NO** caminar sobre la Barrera contra goteras antes que se adhiera al sustrato.

Almacenamiento

Los rollos de Barrera contra goteras con superficie de película StormGuard® deben almacenarse en forma vertical en un área cubierta y más fría que 100°F (38°C). **NO** aplique los rollos en palets dobles.

Nota De Precaución

Las instrucciones de aplicación para este producto o las tejas usadas con este producto pueden requerir el uso de adhesivos o cementos que contengan solventes. Aplique estos adhesivos/cementos **ÚNICAMENTE** de acuerdo con las instrucciones. La aplicación excesiva de adhesivos o cementos a base de solventes podría afectar el rendimiento de este producto, resultando en el fluido, goteo y manchado del asfalto.

Importante

Repara las goteras inmediatamente para evitar efectos adversos, inclusive la proliferación de moho.

Para obtener información técnica, sobre el sistema o la garantía, visita es.gaf.com o llama al 1-800-766-3411.

⚠️ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a silicio, el cual se sabe en el Estado de California que causa cáncer. Para más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA: Este producto contiene silicio, el cual puede causar cáncer y/o daño pulmonar grave y permanente. Use ropa protectora apropiada y siga las prácticas de trabajo recomendadas cuando use, manipule o deseché este producto. Para obtener más información, lea la Hoja de datos de seguridad para este producto.



Visite es.gaf.com

¡Calidad en la que puedes confiar. . . la del fabricante de techos más grande de Norteamérica!™